



大屏跟平板都有網路，但卻無法投影解決方法!!

1. 學校平板請至 **self service**，下載 MiraAir(上方圖示)，

私人平板請掃描右方的 QRcode。(左 IOS，右安卓)



2. 請先確認大屏的**無線**跟平板的**無線**連 wifi 是相同的!

3. 點選 MiraAir APP 的**開始分享畫面**。

4. 點選**開始直播**。(3、2、1 倒數結束)

5. 回到 MiraAir 主畫面，

請將該班的**編號名稱打開**(開關在右邊)

6. 馬上就會投影出來。

7. 如果沒出現正確編號，

就是因為第 2 點 wifi 沒有相同。



※大屏廠商告知，目前投影功能不穩定，

如果班上投影功能正常請忽略這招。

如果投影功能不正常，請用這招。

廠商回覆：目前正在修正除錯，

待功能穩定會馬上更新投影功能。

